

お知らせサインについて

アラーム音 アラーム音は、「切」を押すと止めることができます。

